



Информация об изделии



- A: Кнопка мгновенного снимка
 B: Кольцо регулировки объектива
 C: Многоцелевой зажим

- D: Индикатор состояния
 E: Подключение через интерфейс USB
 F: Микрофон

Установка

- 1 Включив компьютер, вставьте компакт-диск в дисковод CD-ROM
- 2 Установив драйвер, перезапустите систему
- 3 Подключите камеру через интерфейс USB, разместите ее в удобном месте
 Windows XP+SP2:
 - Выберите вариант «Нет, не сейчас» (No, not this time)
 - Далее (Next)
 Прочие версии ОС Windows:
 Перейдите к действию 5
 Завершите установку, выполнив указания, выводимые на экран
- 5  Требуется установочный компакт-диск Windows 98SE!
 Windows 98SE/ME: при появлении на экране запроса на перезапись уже имеющегося файла нажмите на кнопку "Да" ("Yes!")

Работа с интернет-камерой

- 6 Запустите приложение AmCap
- 7 Активизируйте режим предварительного просмотра (Preview)
- 8 Кольцом регулировки объектива отрегулируйте фокус так, чтобы картинка стала четкой, после чего закройте приложение

Мгновенный снимок

- 9 Нажмите на кнопку мгновенного снимка, при этом камера должна быть включена
 Сохраните снимок, нажав на «Файл» ('File'), а затем на «Сохранить как...» ('Save As')

Применение микрофона при работе с программным обеспечением MSN Messenger

- 10 Запустите Мастер настройки аудио/видео (MSN Audio/Video tuning wizard)
- 11 Выполняя указания Мастера, выберите интернет-камеру (web cam) и микрофон (microphone)

Не забудьте!

Общие указания по эксплуатации

- Windows 98SE/ME: После перезагрузки компьютера запускается мастер установки 'Microsoft TV/VIDEO connection'. Выполняйте указания на экране (потребуется установочный компакт-диск Windows 98SE).
- Windows 98SE/ME: После установки Microsoft TV/VIDEO connection отсутствует сетевое подключение:
 - Открыв в Панели управления (Control Panel) меню Сетевые подключения (Network), выберите 'Microsoft TV/VIDEO connection'.
 - Нажмите на «Свойства» ('Properties').
 - Откройте вкладку «Привязка» ('Bindings').
 - Снимите флажок в пункте 'TCP/IP -> Microsoft TV/Video Connection'. Перезагрузите компьютер.
- При работе с интернет-камерой обеспечьте достаточный свет!
- При загрязнении объектива пылью очистите его мягкой кистью!
- Функция мгновенного снимка работает только при включенной камере!

- Интернет-камера не работает одновременно с несколькими приложениями!
- Переключая камеру на другой порт USB, воспользуйтесь Мастером установки оборудования (Hardware Wizard)!
- Указания о том, как пользоваться приложением AmCap, подробно изложены в руководстве на компакт-диске.
- Для проведения видеоконференций пользуйтесь программным обеспечением доставки сообщений, например, MSN. Для загрузки программного обеспечения воспользуйтесь ссылкой на компакт-диск.
- Информация о приложении MSN размещена на сайте www.msn.com. Можно воспользоваться и ознакомительной программой, пройдя по ссылке «MSN tour» на компакт-диске.
- Чтобы установить приложение Video Impression, нажмите на кнопку 'Install software' («Установка ПО») в установочном меню компакт-диска Trust. Данное приложение предназначено для видеосъемки. Если потребуется помощь, воспользуйтесь справочной системой (Help) приложения.

При возникновении затруднений ознакомьтесь с ответами на типичные вопросы по адресу: www.trust.com/14383, где также размещены драйверы и указания по эксплуатации.

Меры предосторожности

- Держите устройство подальше от воды и прочих жидкостей.
- Не вскрывайте и не пытайтесь ремонтировать устройство.



- Данное устройство отвечает важнейшим требованиям и условиям, изложенным в соответствующих директивах Европейского Союза. С Декларацией о соответствии (DoC) можно ознакомиться по адресу: www.trust.com/14383/ce.

Гарантийные обязательства и авторские права

- На изделие распространяется двухлетняя гарантия изготовителя, которая действует со дня приобретения. Дополнительные сведения см. по адресу: www.trust.com/warranty.
- Запрещается как полное, так и частичное воспроизведение данного руководства без разрешения компании Trust International B.V.